

MODEL:

---

## CLEAN HYDRO

TYP VÝROBKU / TYPE OF PRODUCT:

---

chemie - dezinfekční přípravek  
chémia - dezinfekčný prípravok  
chemistry - disinfection product



[outlet.roltechnik.cz](http://outlet.roltechnik.cz)

Vysoce účinný tekutý dezinfekční přípravek pro hydromasážní vany a sanitární zařízení se sníženou pěnivostí.

Prostředek slouží k dezinfekci hydromasážních van. Udržuje hygienu v jednotlivých komponentech hydromasážních systémů jako jsou: potrubí, trysky, agregáty a pod.

### **Účinné látky:**

kvartérní amoniové sloučeniny, C12-16-alkyl (benzyl) dimetylamónium chloridy 99g/kg

Obsahuje:

<5% neiontové povrchově aktivních látek

### **Návod k použití, dávkování a čas potřebný na biocidní účinek:**

Do vany naplněné vodou (do úrovně několik centimetrů na úroveň trysek) nalijte 10 - 40 ml prostředku na každých 100 l vody a zapněte hydromasáž na 15 - 20 minut. Potom vypněte hydromasáž, vypusťte vodu z vany a opláchněte čistou vodou. Proces dezinfekce opakujte každé 2-4 týdny v závislosti na používání hydromasáže.

Vydatnost: 500ml vystačí na 10-20 cyklů dezinfekce.

### **Upozornění:**



Dráždivý

Hořlavý. Dráždí oči a kůži

Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží a s očima. Noste vhodné rukavice. V případě požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

**Používejte dezinfekční přípravek bezpečně. Před použitím si přečtěte údaje na obalu a připojené informace k výrobku.**

**První pomoc:**

Při vdechnutí výparů odvést postiženého na čerstvý vzduch. Při vniknutí do očí opláchnout důkladně proudem vlažné vody při otevřených víčkách. Pokožku omýt důkladně vodou, znečištěný oděv co nejčasněji svléknout. Při požití nevyvolávejte zvracení, ihned vyhledat lékařskou pomoc ..

**Pokyny pro zneškodnění:**

Případné zbytky přípravku je nutné zneškodnit jako nebezpečný odpad. Obaly po důkladném vypláchnutí odevzdejte do separovaného sběru. **Zákaz opakovaného použití obalu.**

**Skladování:**

Přípravek skladujte v uzavřeném balení v suchém prostředí při teplotě +5 až +25 ° C

**Nouzové telefonní číslo:**

Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK, Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2, Tel.: 224 919 293, 224 915 402, E-mail: tis@vfn.cz



[outlet.roltechnik.cz](http://outlet.roltechnik.cz)

ROLTECHNIK a.s. / Třebařov 160 / 569 33 / Czech Republic  
tel.: +420 461 324 301 / fax: +420 461 324 297